عايق سفيد افرا

⇦طريقه مصرف :

1- خاك - سنگ ريزه-چربي –دوده و هرگونه آلودگي و گرد غبار را از سطح بام تميز نموده و حتماً با مواد شوينده و سپس با فشار آب شستشو شود.

⇦ **نكته مهم** : پس از شستشو سطح بايد كاملاً خشك شود.

2- قسمتهاي خراب يا فرو رفته و يا تبله كرده عايق قبلي را با يك چاقوي معمولي برداريد.

3- كل سطح را با ***پرايمر*** عايق سفيد پوشش دهيد.

4- بخشهاي برش داده شده را با مخلوط عايق سفيد-سيليس(خاك سنگ نرم) و الياف مخصوص مانند الياف پلي استر يا پلي اتيلن مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش پر نماييد.

5- <u>حداقل دماي محيط براي اعمال عايق 10 درجه بالاي سانتي گراد است</u>

6- عايق سفيد را بين 2 تا 4 بار روي سطح هربار پس از خشك شدن كامل اجرا نماييد.(زمان بين تكرار اجراي عايق سفيد بسته به دماي محيط است .

7- درمحل هائي كه لوله يا ديوار يا دودكش ياپاسيو از پشت بام بالا آمده (كناره ها) استفاده از توري پليمري(الياف) كه نقش گوني را در قير گوني بازي مي كند قوياً توصيه مي شود.

8- مي توان از قلم مو-غلطك و اسپري جهت اجرا استفاده كرد ولي غلطك به علت سهولت بهتر است.

9- حلال عايق سفيد آب است جهت شستشوي ابزار كار دقيقا پس از اتمام هر مرحله از كار اقدام شود چون پس از خشك شدن پاك نمي شود.

10- از يخ زدن محصول جلوگيري شود