چسب بتن توحید

⇦طریقه مصرف :

1- خاك - سنگ ريزه-چربي –دوده –بتن تخريب شده و هرگونه آلودگي و گرد غبار را از سطح تميز نموده و با آب شستشو شود.

⇦ **نكته مهم** : پس از شستشو سطح بايد كاملاً خشك شود.

2- قسمتهاي خراب يا فرو رفته قبلي را برداريد.

3- يك كيلوچسب را با سه كيلو آب تميز مخلوط و كل سطح را پوشش دهيدو بگذاريد 15 ساعت خشك شود.

4- چسب را به نسب يك به يك با سيمان مخلوط كنيد تا **پرايمر سيماني** بسازيد بدين ترتيب كه سيمان را به تدريج به چسب حين همزدن اضافه كنيد تا مخلوط يكنواختي بدست آيد و آن را خيلي زود با قلم مو به ضخامت 1 ميليمتر به سطح اعمال كنيد و بگذاريد تا خشك شودو دوباره تكراركنيد و بگذاريد 48 ساعت خوب خشك شود در ضمن اين مخلوط را بيش از 20 دقيقه نمي شود نگه داشت و در صورت غليظ شدن بايد آنرا دور ريخت و با آب رقيق نشود.

5- يك لايه ديگر نيز از **پرايمر سيماني** شرح داده شده در بالا به سطح اعمال كنيد و قبل از اينكه لايه خشك شود ملات ذيل را اعمال كنيد

⇦ **نكته مهم** : براي اعمال ملات حتماً بايد پرايمر سيماني زيرين **تر(خيس)** باشد

6- يك لايه 7 ميلي متري از ملات به فرمول زير را وقتي اعمال مي كنيد كه **پرايمر سيماني** هنوز **خيس** است (سيمان 50 كيلو گرم –ماسه يا خاك سنگ 120-200كيلوگرم -چسب بتن 16 كيلو گرم و آب به ميزان لازم) و آنرا 24 ساعت رها مي كنيد و بعد دو باره يك لايه 7 ميليمتري اجرا مي كنيم طبق فرمول بالا.

به طور خلاصه فرايند به اين شرح است الف پوشش سطح با چسب رقيق ب اعمال پرايمر سيماني و خشك شدن آن ج اعمال پرايمر سيماني و قبل از خشك شدن آن اعمال ملات.

نكات مهم: در فرمول ملات هرچه شن درشت و خيس باشد وزن آن به 200 كيلو نزديك و هرچه دانه ريز و خشك باشد به وزن120 باشد بهتر است.